更新手順

 検査ソフトのショートカットを右クリックす ると、右のようなサブメニューが表示されます。 最下段の「プロパティ(R)」を左クリックしま す。



 プロパティウィンドウのショートカット タブをクリックし、下部の「ファイルの 場所を開く(F)」をクリックします。

🎓 FIS-100のプロパティ	
全般 ジョートカット	互換性 セキュリティ 詳細 以前のバージョン
FIS-100	
種類	アプリケーション
場所:	FIS-Yamamura-20121128
リンク先(工):	hishi¥Desktop¥FIS-Yamamura-20121128¥FIS-100.exe
作業フォルダー(<u>S</u>):	C:¥Users¥ohishi¥Desktop¥FIS-Yamamura-20121128
ショートカット キー(<u>K</u>):	なし
実行時の 大きざ(R):	通常のウィンドウ・・・・
<u>יסאַלאַב</u>	
ファイルの場所を開く(E) アイコンの変更(C) 詳細設定(D)	
	OK キャンセル 適用(A)

 表示されたフォルダのファイルすべてを バックアップとして別のフォルダにコピ ーしてください(コピー後は、コピー元 とコピー先の両方に同じファイルが存在 する状態になります)。なお、バックアッ プ用のフォルダはバックアップ前に作成 しておいてください。



- バックアップが作成できましたら、再び 1.~2.の操作でフォルダを開き、そのフォルダに今回送付 致しましたファイルすべてを上書きしてください。
- 5. 以上でファイルの更新は終了です。デスクトップのアイコンをダブルクリックしてソフトを起動し てください。
- 6. 更新前の状態に戻すには、1.~2.の操作でフォルダを開き、そのフォルダにバックアップとして保存 していた更新前のファイルすべてを上書きしてください。